

取扱説明書訂正

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

パワフル冷風扇 PCAF-150 取扱説明書 6 ページ商品の「操作方法」について内容訂正させていただきます。

操作方法

①運転開始 / 停止 「入／切」を押してください。

運転開始すると温度表示します。 運転停止すると温度表示が消えます。

②冷風開始 「冷風」を押してください。 冷風（霜マーク）ランプが点灯し水が循環します。

※電源入れてから水循環するまで「冷風」の動作が遅れます。

③風量の調節 「風量」を押す

ごとに弱・中・強が切替わります。

風量ランプも弱・中・強と表示が替わります。

④スイングの動作 「スイング」を押すと風向きが左右にスイングします。

上下は風向フィンを手動で動かしてください。

⑤タイマーの設定 「タイマー」を押すと、1 時間ずつ増えてゆきます。

注意

PCAF-42、PCAF-80のみ冷風状態から運転停止すると 40 分乾燥運転します。

※PCAF-150 は冷風状態から運転停止すると 40 分の乾燥運転機能がありません。

タイマー機能で 1 時間以上送風して乾燥運転させてください。