

# PROMOTE SMG式ソーラーセンサーライト (ダミーカメラ)

## SMG-450C


### 取扱説明書

#### 特徴


強力な通常固定用マグネット3個と外れ防止用に補助的に取り付けられたフリーマグネット1個、計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着いたします。鉄板面に簡単に取り付けられ、防犯に役立ちます。




#### ■ 取付方法



1 マグネットベースを設置場所に吸着させます。



2 センサーライト本体をマグネットベースに合わせます。



3 本体の角度調整をしながら締め込みリングを時計回りに締めて固定します。

**使用上の注意**(良くお読みになってからご使用ください。また、この注意書きはいつでもご覧になれるよう保管しておいてください。)

#### 注意!

- ※マグネットベースを取付ける際、指などを挟まないよう十分に注意してください。
- ※取り外す際は必ずセンサーライト本体を外してから、マグネットベースを外してください。マグネットが強力の為、本体をつけたまま引き剥がすと、本体が壊れる事があります。

注意：平らな鉄板面用です。細かな凸凹のある鉄板面にはご使用は出来ません。

- マグネットの磁力は鉄板の厚さで変わります。ホワイトボードなどの極端に薄い鉄板面では落下することがあります。
- 取り外す際は無理に剥がさないでください。必ず本体は持たないで、ベースを持ってゆっくり剥がしてください。
- 日頃の確認は怠らないでください。剥がれ、ガタ、ひび割れなどある場合は使用を停止してください。
- 台風などの気象条件の場合、取り外してください。
- マグネット面に砂鉄など付けないでください。
- マグネットに時計・磁気テープ・磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものは近づけないでください。

発売元 プロモート株式会社  
〒556-0020  
大阪市浪速区立葉 2-3-18  
TEL 06-6568-1900

## PROMOTE SMG-450C

### SMG式ソーラーセンサーライト (ダミーカメラ)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上の注意」「使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

#### 安全上の注意/使用上の注意





- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- 高湿度での充電・保管・使用を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。
- 保管時は満充電状態、または極端に少ない状態での保管は避けてください。電池の性能や寿命の低下の原因になります。※本製品の専用リチウム電池の充電サイクルは約1500回です。
- 初めにお使いになる場合や長期間使用しなかつた場合は、自己放電により容量が低下します。ご使用前に充電してください。
- 分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところでは保管しないでください。
- 本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がありますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- 本製品は精密機器ですので、で、いけないにお取り扱いください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 光を直接目に当てないでください。

#### ご使用前に! 必ず初期充電をおこなってください。

内蔵の充電電池は製造時に十分充電しておりますが、充電電池の特性上自然放電しますので、商品お買い上げ時には放電している場合があります。ご購入後は必ず充電ソーラーパネルに光がよくなる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)

#### 取付け方



ソーラーパネル裏面にあるスイッチをセンサーモード (Sensor Mode) にして下さい。昼間は充電、暗くなるとLEDランプが赤色点滅、人が近くくと最大光度での秒点灯します。(暗くなりすぎない状況ですぐに消える場合があります) その後ガイドランプが赤色点滅の待機状態になります。

#### トラブルシューティング

症状	原因	対応
点灯しない	充電が足りません。	1日~4時間の日光に当たる場所に設置して下さい。
ソーラーパネルが汚れている。	ソーラーパネルが汚れている。	ソーラーパネルを掃除して下さい。
スイッチがオフ	スイッチがオフ、近くに強い光源がある。	スイッチをセンサーモードの位置にして下さい。光源の無い場所に移動させて下さい。

症状	原因	対応
誤操作を繰り返す。	近くの本などありで揺れる。	本機を本機の裏などで振らないで下さい。
	動物が通る。	人間以外の動物でも反応します。

#### SMG式ソーラーセンサーライト SMG-450C

#### ＜無償修理・交換規定＞

保証期間：お買い上げ日より6か月

1. 取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または商品交換をさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書及びご購入日を証明するものを添えていただきます。ご購入の販売店の販売店にお申し込みください。2. 転居の場合や、ご購入日より保証期間内に故障した場合は、ご購入日より保証期間内に故障した場合は、当社にご相談ください。3. 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。4. 保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数など)による故障及び損傷 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷 (ヘ) 本書のご添付がない場合 (ト) ご購入日を証明するものがない場合、あるいは文字句を書き留められた場合 5. 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また出張修理の依頼はお受けしておりません。取り付け、取り外し等の一切の工事費用はお客様のご負担となります。6. 本書は日本国内においてのみ有効です。7. This warranty is valid only in Japan. This book is to be kept for your reference.

発売元 プロモート株式会社

〒556-0020 大阪市浪速区立葉 2-3-18 TEL 06-6568-1900

MADE IN CHINA