

取扱説明書訂正

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

パワフル冷風扇 PCAF-150 取扱説明書 6 ページ商品の「操作方法」「仕様」について誤り内容を訂正させていただきます。

操作方法

- ①運転開始 / 停止 「入／切」を押してください。
運転開始すると温度表示します。 運転停止すると温度表示が消えます。
- ②冷風開始 「冷風」を押してください。 冷風（霜マーク）ランプが点灯し水が循環します。
※電源入れてから水循環するまで「冷風」の動作が遅れます。
- ③風量の調節 「風量」を押すごとに弱・中・強が切替わります。
風量ランプも弱・中・強と表示が替わります。
- ④スイングの動作 「スイング」を押すと風向きが左右にスイングします。
上下は風向フィンを手動で動かしてください。
- ⑤タイマーの設定 「タイマー」を押すと、1 時間ずつ増えてゆきます。

注意

PCAF-42、PCAF- 80のみ冷風状態から運転停止すると 40 分乾燥運転します。

※PCAF-150 は冷風状態から運転停止すると 40 分の乾燥運転機能がありません。

タイマー機能で 1 時間以上送風して乾燥運転させてください。

※PCAF-150 は周囲の温度表示機能がありません。

型式	PCAF-42		PCAF-80		PCAF-150	
電源	単相100V		単相100V		単相100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
消費電力	100W	109W	172W	220W	492W	620W
風量(最大)	100m³/min	110m³/min	120m³/min	140m³/min	300m³/min	330m³/min
水蒸発量	約4~5 ℓ / h		約5~6 ℓ / h		約8.5 ℓ / h	
タンク容量	有効容量約 35L		有効容量約 58L		有効容量約 98L	
連続使用時間	8 ～9 h		10~12h		7~8h	
給水方式	タンク貯水式(自動給水可能)		タンク貯水式(自動給水可能)		タンク貯水式(自動給水可能)	
運転音(最大)	約45dB(A)		約58dB(A)		約62dB(A)	
ファン径	330mm		410mm		610mm	
寸法	500×410×1020mm		680×410×1290mm		920×580×1510mm	
OFFタイマー	12時間		12時間		12時間	
風向	上下手動・左右オートスイング		上下手動・左右オートスイング		上下手動・左右オートスイング	
風量調節	3 段階		3 段階		3 段階	
安全装置	水切れ探知 / モーター過熱保護		水切れ探知 / モーター過熱保護		水切れ探知 / モーター過熱保護	
コード長さ約	3m		3m		3m	
質量	17kg		21.5kg		45kg	

※室温 28 度、湿度 40%、約 240 m³での当社実測値

- 冷風扇を快適にご使用いただくため、定期的に汚れた水を入替え、フィルター、インペルを清掃してください。
- 気温や湿度などの環境により、冷風・加湿連続使用時間は大きく変化します。より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなりますので、加湿連続使用時間は目安としてください。
- ※PCAF-150 は冷風状態から運転停止すると 40 分の乾燥運転機能がありません。