

## 使用上のご注意

本機を正しく安全にお使いいただくために、つぎの事柄を必ずお守り下さい。

### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やご使用になられる方への危害や財産への損害を未然に防止するための、いろいろな絵表示をしてあります。内容をよく理解されてから本文をお読み下さい。

**警告** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

絵表示の意味	
 記号は注意内容	 高温注意
 記号は禁止内容	 発火注意
 記号は指示内容	 破裂注意
取扱説明書	
 一般的な禁止	 分解禁止
 一般的な指示	 接触禁止
 電源プラグを抜く	

## 安全上の注意



### 警告

●電源プラグはコンセントに確実に差し込む	ショートによる火災・感電の原因になります。
●電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない	火災・感電の原因になります。
●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない	感電・やけど・けがの原因になります。
●充電中以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。充電中にライトを使用しない	感電やけがの原因になります。バッテリーを保護するため。
●高温になる場所で充電しない ●熱がこもる場所で充電しない	誤動作・バッテリーの破裂・液もれ原因になります。
●点灯中のLEDライトを直視しない ●人や動物に向けて照らさない。	視力に悪い影響を与え、障害に原因になります。
●子供の手の届くところで使用しない。 ●子供に遊ばせない	感電、けがの原因になります。
●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、ACプラグやアダプターをコンセントから抜く	発煙・火災・感電のおそれがあります。
●ライトは照明以外の用途に使用しない	異常動作・けがの原因になります。
●本体やACアダプターを水につけたり、水をかけたりしない	火災・感電の原因になります。

## 安全上の注意



### 警告

最初にこの「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や財産への損害を未然に防止するため必ず守る必要があることを説明しています。

●屋外雨天での充電をしない	コンセント部漏電・感電の原因になります。
●強い衝撃を与えたり、釘をさしたりしない 乱暴に取り扱わないでください。	破損や充電電池の発熱・破裂・液もれの原因になります。
●高温になる場所に放置しない	充電電池の発熱・破裂・液もれの原因になります。
●直射日光の当たる場所や暖房器具・調理器具のそばに置かないでください。	本体変形や発熱・破裂の原因になります。
●落としたり、転倒したり、ぶつけたりしない	変形や発熱・破裂の原因になります。
●専用充電器を使う	充電器が発熱による火災・感電の原因になります。

●電源スイッチを切って充電してください。  
充電中に充電器表面が熱くなります。  
充電中は、充電電池の保護のため電源スイッチを押してもLOW点灯になっています。  
充電完了後、必ず本体から充電器を外して使用してください。

●本製品(JPL-36W)が不要になったときは、廃棄する前に、充電電池を取り外して、最寄りのリサイクル協力店にお持ちください。

## 商品特長

- Li-ion 充電方式で、どこでも簡単に使えます
- 約5時間充電で、8～16時間使用可能。
- 360度広範囲照射できるLEDピラーライト
- 簡単に設置しやすく、折りたたみで運びやすい

## 製品仕様

品番	JPL-36W(PLUS)
電源	Li-ion バッテリー 14.8V / 容量約 18Ah 内蔵
消費電力	36W
サイズ	W850(180)×H1290(1250)×L763(165)cm (収納時)
電源コード	Li-ion 充電バッテリー内蔵(コードレス)
製品重量	4.6kg
光源	SMD LED チップ
明るさ	全光束 3050 lm(2段切り替え付)
設置場所	室内・屋外
防水規格	IP65※暴風雨での使用はしないで下さい
使用時間	HIGHT約8時間/LOW約16時間(目安)
充電時間	約5～6時間
材質	本体:ABS・ポリカーボネート/本体スタンド部:スチール/ネジ:ABS・スチール
付属品	フック付きネジ・キャリアベルト・専用充電器(DC16.8V/3.5A)

※使用環境温度：-5～45°

※内蔵バッテリーは消耗品です。充電時間と使用時間は目安で、使用環境や状況によって大きく変わります。

※製品改良の為、主要機能および形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 保証とアフターサービス (必ずお読み下さい)

保証書	修理を依頼されるときは
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店よりお受け取り頂き、内容をよくお読みいただいた上で、大切に保管してください。 なお、充電バッテリーは消耗品のため、お買い上げ後、14日以内の初期不良のみ交換対応させていただきます。	■保証期間中は修理に際しましては保証書をご提示下さい。保証書の規定に従って、修理させていただきます。 ■保証期間が終了しているときは修理すれば使用出来る場合には、ご希望により有償修理させていただきます。
ご不明な点や修理に関するご相談は	
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせ下さい。	

## 保証書

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行なうことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

品番	JPL-36W(PLUS)	品名	LEDピラーライト
お買い上げ日	年 月 日	保証期間	本体お買い上げ日より <b>6ヶ月間</b>
お客様	ご氏名 ご住所 〒 お電話 ( )		
販売店	店名 住所 電話 ( )		

### 《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で通電不能や故障した場合には、お買い上げの販売店にお預け下さい。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼下さい。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談下さい。
4. 本証は電気部品においてのみ有効です。  
バッテリーの寿命による故障については保証対象外とさせていただきます。  
なお、充電バッテリーは消耗品のため、お買い上げ後、14日以内の初期不良のみ交換対応させていただきます。
5. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。  
(イ) 電池等の消耗品 (ロ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ハ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷  
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や異常電圧による故障及び損傷  
(ホ) 本書の提示がない場合  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
6. 修理は基本的に不具合部品のみ個別交換対応させていただきます。
7. 保証書は日本国内においてのみ有効です。紛失しないよう大切に保管して下さい。

輸入元：プロモート株式会社

TEL:06-6568-1900

2020.02.01 更新

## 各部名称



## 使用方法

平坦な所でスタンド足部を開いて設置してください。収納の際にスタンドスライド部をもって上へ移動しながら足を折り畳みください。

### ●充電方法

使用する前に、専用充電器で本機を満充電して下さい。  
充電器の電源プラグを100Vコンセントに差込下さい。  
充電プラグを本体の充電口へ差込み、充電器の赤充電ランプが点灯しながら、充電が始まります。  
充電完了時、充電器の充電ランプが青く点灯に切り替わります。

### ●電源スイッチ操作方法

平坦な所でスタンドの足を開き設置してから電源スイッチをONします。  
2段切替ボタンでHIGHT/LOW明るさの切り替えができます。  
※充電中は電源スイッチを切って、ライト点灯しないで下さい。  
※充電中にライトはLOWのみ点灯、明るさの2段切り替えができません。



充電口&キャップ

**保証書添付**

**充電式 LEDピラーライト**

JPL-36W(PLUS) **屋外型**

**取扱説明書**

**照射方位 360度**

**Li-ion 14.8V**

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しく使っていただくため、ご使用になる前にはこの「取扱説明書」をよくお読み下さい。尚安全のために、警告や注意・禁止事項は必ずお守り下さい。お読みになった後は、必要な時に再読出来るように大切に保管して下さい。



### ●キャリアベルトの取付け方法

フック取付けネジを上部に取付けてキャリアベルトのフックを穴に通し、逆側のフックを下部フック穴に通します。

※本品を点灯しながら吊るして使用しない。持ち運び以外の用途には使用しないで下さい



## お手入れと保管

### ■お手入れについて

- 本製品は、電気製品ですので水に浸けて絶対に洗わないで下さい。部分的に汚れた場合は、タオルを濡らして絞り、汚れた部分を拭取って下さい。
- 雑菌や臭いが気になる場合は、家庭用抗菌剤入りの消臭剤を少量吹付けて下さい。

### ■保管について

- 本製品は、日陰で良く乾燥をさせて風通しの良いところに保管して下さい。
- 内蔵のバッテリーの保管方法  
長期に渡り使用されない場合は、電池容量の半分程度50%充電をして下さい。  
※半年に一度50%充電をお勧め致します。(リチウムイオン電池の保管方法より) 高温多湿の場所を避けて保管して下さい。

### バッテリーの回収について

本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

